## **ADVERTENCIAS**

- No utilice el aparato en lugares cercanos a las duchas, bañeras, lavamanos, piscinas, etc.
- Siempre use el calentador en posición horizontal.
- No utilice el calentador para secar la ropa. No obstruya la entrada y rejillas de salida (por peligro de sobrecalentamiento).
- El calentador debe colocarse al menos 50 cm de los muebles u otros objetos.
- Cuando el aparato se utiliza en la versión portable, no lo coloque en las paredes, muebles, cortinas, etc.
- El aparato debe ser instalado de tal forma que los interruptores y otros controles no pueden ser alcanzados por las personas que utilizan la bañera o la ducha.
- Este aparato viene con una conexión de tipo Y. La sustitución del cable de alimentación debe ser confiada sólo a un técnico, ya que este tipo de trabajo requiere de herramientas especiales.
- El aparato no debe colocarse directamente debajo de una toma de corriente fija.
- No utilice el aparato mientras se esté enfriando, con el fin de evitar un sobrecalentamiento y un consiguiente riesgo de incendio.
- No utilice el aparato en lugares con menos de 4m2.

El calentador está equipado con un dispositivo de seguridad que desconecta la calefacción en caso de sobrecalentamiento accidental ( por ejemplo, obstrucción de la entrada de aire y rejillas de salida , el motor gira lentamente o en absoluto ) .

Para restablecer, desconectar el enchufe de la toma durante unos minutos, eliminar la causa del sobrecalentamiento y enchufe el aparato de nuevo.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

TERMOVENTILADOR HORIZONTAL MODELO: FH116 220-240V ~ 50Hz 1000-2000W



Gracias por adquirir nuestro producto KENDAL. Le solicitamos tomar unos minutos para familiarizarse con las instrucciones de operación antes de utilizar el equipo. Por favor mantenga este manual en un lugar seguro en caso de futuras referencias

(Por favor lea las instrucciones atentamente antes de utilizar el equipo )

#### POR SU SEGURIDAD

- 1. Lea todas las instrucciones antes de usar el calentador.
- 2 . Sólo conecte el calentador a la corriente y verifique que la tensión de red sea como se especifica en la placa de características.
- 3 . Este aparato cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética especificados en BN 55104/95 con respecto a la interferencia con aparatos de radio y televisión.
- 4 . No deje su casa mientras el aparato esté en función : asegúrese de que el interruptor esté en OFF ( 0) y el termostato esté en la posición mínima . Desenchufe siempre el aparato.
- 5 . Mantenga materiales de fácil combustión, tales como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa, cortinas, etc , al menos a 100 cm de distancia del calefactor .
- 6 . No cuelgue ningún objeto sobre o frente al calentador.
- 7 . Siempre desconecte el calentador cuando no esté en uso. No tire del cable para desconectar el calentador .
- 8 . Mantenga la entrada y salida libre de objetos al menos 1 m delantero y 50

cm por detrás de la estufa.

- 9 . No instale el calentador justo debajo de una toma de corriente.
- 10 . No permita que los animales o niños toquen o jueguen con el calentador. Preste atención! La salida de aire se calienta durante el funcionamiento (más de 80 °C).
- 11 . No cubra . Si lo cubre, existe el riesgo de sobrecalentamiento.
- 12 . No utilice este calentador en lugares cerca de baño, una ducha o una piscina.
- 13. No utilice el calentador en las habitaciones con gas explosivo o durante el uso de disolventes inflamables, barnices o pegamento.
- 14. Si el cable de este aparato está dañado suspender el uso de este producto y póngase en contacto con su distribuidor para obtener más instrucciones.
- 15. Mantenga el calentador limpio. No permita que ningún objeto entre en ninguna abertura de ventilación o escape ya que esto puede causar una descarga eléctrica o un incendio o dañar el calentador

## INSTALACIÓN

El aparato no requiere instalación, debe ser usado exclusivamente como un dispositivo portátil. Los aparatos portátiles no son adecuados para su uso en el baño.

### **FUNCIONAMIENTO**

- Girar el mando del termostato (derecha) en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar la posición máxima.
- Servicio de verano (sólo ventilación): gire la perilla de ajuste
- Calefacción con potencia reducida: gire el botón (derecha) a potencia 1000W
- Calefacción a plena potencia: gire la (derecha) a potencia 2000W.
- Desconexión: gire el botón (izquierda) para alcanzar O.

# REGULACIÓN DEL TERMOSTATO

Cuando la habitación haya alcanzado la temperatura deseada gire el mando del termostato a la derecha ( donde esté ) . En el sentido contrario a las agujas del reloj hasta el punto en que el aparato se apaga y no más allá. La temperatura fijada de esta manera se regula de forma automática y se mantiene a un nivel constante por el termostato .

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de la limpieza: siempre desconectar el enchufe de la toma de

#### corriente.

Limpie las rejillas de entrada / salida de aire con frecuencia. Nunca utilice productos abrasivos o disolventes. Solo un paño levemente húmedo, sin agua ni líquidos.

cordón de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o persona calificada en forma similar a fin de evitar algún peligro.

Garantía del producto es 1 año.
IMPORTA Y GARANTIZA
MAR DEL SUR SpA.
Av. Colon #4863, Las Condes – Chile
Fono: 56-02-23870800
www.mardelsur.cl